


- Pas altijd 3mm bleed toe aan elementen die over de rand van je ontwerp lopen.



- Gebruik alleen hoge resolutie afbeeldingen in 300 DPI en in CMYK kleurmodus.



- Gebruik alleen CMYK kleurmodus voor alle elementen in je ontwerp. Gebruik alleen **steunkleuren** voor het toepassen van onze speciale technieken.



- Plaats **géén** elementen zoals vouwlijnen, stanslijnen etc. in je ontwerp. Deze worden al op de juiste plek in de editor weergegeven.



- Bewaar altijd Adobe PDF preset "Drukkerkwaliteit"
- Zorg dat bij "tekens en afloopgebied", de **afloop op 3mm** staat.



- Voor goudfolie gebruik steunkleur **goldfoil**
- In Kenmerken selecteer "Overdruk"



- Voor koperfolie gebruik steunkleur **copperfoil**
- In Kenmerken selecteer "Overdruk"



- Voor zilverfolie gebruik steunkleur **silverfoil**
- In Kenmerken selecteer "Overdruk"



- Voor bronsfolie gebruik steunkleur **bronzefoil**
- In Kenmerken selecteer "Overdruk"



- Voor letterpress, **verdiept**, gebruik steunkleur **letterpress**
- In Kenmerken selecteer "Overdruk"



- Voor Spot UV lak gebruik steunkleur **Varnish**
- In Kenmerken selecteer "Overdruk"



- Gebruik bij voorkeur **geen** uitgespaarde text en afbeeldingen in 3D touch foliedruk en Spot UV lak.




- Minimale lijndikte = 1 pt
- Minimale font grootte = 10 pt



- Gebruik geen verlopen, transparanties of rasters in 3D touch foliedruk en Spot UV lak.



- Voor pregen, **verhoogd**, gebruik steunkleur **pregen**
- In Kenmerken selecteer "Overdruk"



Gebruik de aangemaakte **steunkleuren** voor de folie, spot uv, letterpress of preeg elementen



Gebruik "**cmd-opt P**" om dit sjabloon naar het juiste formaat te brengen



Download de 2D template van de productpagina en plaats deze in de **Template** laag



Verwijder al deze elementen en start met ontwerpen.